


# Оптоволоконная мушка Magni-Comp




Подходит для большинства планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.

В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия. Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой вернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

## Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Удалите штатную мушку, выкрутив ее против часовой стрелки. На некоторых моделях Ремингтона на мушку надо нажать.
4. Удалите оптоволоконно из основания
5. При помощи винта закрепите основание на планке ружья.
6. Верните оптоволоконно в основание



## Смена оптоволоконна:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Вставьте «ключ» между оптоволоконном и основанием и дерните вдоль ствола.
4. Установите новое оптоволоконно, вставив его зауженным концом в основание со стороны дульного среза. Запирающее кольцо (утолщение на оптоволоконне) должно зацепиться за паз в основании.

Осторожно: некоторые обезжириватели и растворители могут повредить пластиковые части мушки.